

# Målning av fönster och ytterdörrar

## Varför ska du måla fönstren och dörrarna?

Målning är en både vacker och effektiv behandling. Nymålade fönster och dörrar är en prydnad för alla hus samtidigt som färgen skyddar träet mot fukt- och vatteninträngning.

## Innan du målar

Här beskriver vi två behandlingar: en för nytt trä och en för trä som redan är målat eller träskyddsbehandlat. De två behandlingarna gäller för både fönster och ytterdörrar, såväl inom- som utomhus.

Flügger har två målningssystem för fönstermålning. **Flügger Fönsterfärg V** är vattenbaserad och har genom unik teknologi mycket goda egenskaper för fönstermålning. Används i system tillsammans med **Flügger 95/98 grundolja** och **Flügger Exteriör grund**. **Flügger Fönsterfärg** är en klassisk alkydoljefärg. Används i system tillsammans med **Flügger 96/97 grundolja** och **Flügger Fönstergrund**. Båda systemen rekommenderas av Auktorisationsnämnden för Fönsterunderhåll och passar lika bra för nymålning och/eller ommålning av fönster som redan är målade. Om du ska måla om fabriksmålade fönster så passar **Flügger Fönsterfärg V** bäst eftersom den är samma typ av produkt som fönsterfabrikanterna använder.

### Några tips:

Om du ska måla fönster kan det vara nödvändigt att hyvla träet i ramen en aning så att det fortfarande går att öppna och stänga fönstret. Kontrollera alla tätningslister och fogband mot glaset och täta eller byt ut dem om det behövs. Ta bort gammalt dåligt kitt och kitt på nytt med **Flügger Fönsterkitt**. Observera att silikonfogmassa inte går att måla på. Tätningslister av PVC har en tendens att klibba mot färg. Byt gärna ut dem mot nya tätningslister av silikon.

## Så här målar du nya fönster och ytterdörrar

Det är nästan alltid vakuumpregnerat trä som används till fönster och dörrar. Om träet fortfarande känns fett av impregneringen bör du vänta med att måla tills att det är alldeles torrt. Välj om du vill måla med vattenbaserade produkter eller klassiska alkydoljefärger. Se målningssystem ovan.

### 1 Förbehandla

Vid behov kan du slipa för att jämna av ojämnheter. Damma av träet noga och pensla kvistar och fett trä med **Flügger Kvistlack**.

### 2 Grunda

Behandla först träet med **Grundolja** och grundmåla sedan grundfärg.



### 3 Laga och kitta

Laga eventuella hål och sprickor med **Flügger Akrylfogmassa** och jämna ut ytan med en lätt fuktad pensel. Vid behov, kitta med **Flügger Fönsterkitt**.



### 4 Måla

Måla fönstret två gånger med fönsterfärg. Om fönstren har kittfals ska du måla ca 2 mm upp på glaset.



## Så här målar du fönster och ytterdörrar som redan är målade eller träskyddsbehandlade

Välj om du vill måla med vattenbaserade produkter eller klassiska alkydoljefärger. Se målningsystem ovan.

### 1 Rengör

Om träet är angripet av mögel och svamp ska du rengöra det med **Fluren 39 alg- och mögeltvätt**. Låt det verka 1–4 dygn innan du tvättar med rent vatten. Tvätta träet noga med vatten som tillsatts **Fluren 37 målartvätt**.

### 2 Skrapa och slipa

Avlägsna flagnande färg och träskydd med en skrapa och slippapper korn 40 eller 60. Du bör dessutom slipa poröst trä och ytor med färg som färgar av sig. Pensla eventuella kvistar med **Flügger Kvistack**.

### 3 Grunda

Behandla först skrapat och slipat trä med grundolja och grundmåla sedan med grundfärg.



### 4 Kitta

Laga hål och sprickor med **Flügger Akrylfogmassa** och jämna ut ytan med en lätt fuktad pensel. Vid behov, kitta med **Flügger Fönsterkitt**.

### 5 Måla

Måla fönstret två gånger med Fönsterfärg. Om fönstren har kittfals ska du måla ca 2 mm upp på glaset.



## Värt att veta om Flügger Fönsterfärg

**Flügger 95/98 grundolja.** Vattenbaserad alkydolja för grundning av bart trä. Tränger in i träet och ger ett bra skydd mot fukt, mögel och svamp. Ger bra vidhäftning för följande behandling. Används under vattenbaserade produkter.

**Flügger Exteriör grund.** Fet, pigmenterad grundfärg med bra inträngnings- och täckförmåga. Lämpar sig för nytt trä, med eller utan tryck- och vakuumpregnering, och tidigare behandlat trä som i hög grad utsätts för fukt och vatten. Lämpar sig för målning på vattenbaserad färg och på vattenbaserad grundolja.

**Flügger Fönsterfärg V.** Vattenbaserad, halvmatt oljemodifierad akrylatfärg för fönster och dörrar. Kan användas både inom- och utomhus. Kombinationen av akrylat och alkydolja ger bra vidhäftning och en tålig, väderbeständig yta. Finns i många vackra färger. Kom ihåg att grunda bart trä innan du målar.

**Flügger 96/97 grundolja.** Färglös alkydolja för grundning av bart trä. Grundoljan tränger in i träet och ger ett bra skydd mot fuktupptag. Ger bra vidhäftning för följande behandling.

**Flügger Fönstergrund.** Fet alkyd/oljafärg för grundmålning av fönster och listverk utomhus före färdigmålning med **Flügger Fönsterfärg**. **Flügger Fönstergrund** är avsedd för grundmålning av trärena ytor som behandlats med **Flügger 96/97 Grundolja**.

**Flügger Fönsterfärg.** En klassisk alkyd/oljafärg. Fet och fyllig med bra täckförmåga. Mycket väderbeständig yta. Finns i råvit och kalkvit. Används i kombination med **Flügger 96/97 Grundolja** och **Flügger Fönstergrund**.

## Få veta mer

Det är en bra idé att prata med personalen i din lokala **Flügger Färg butik** innan du sätter igång. Vi hjälper dig med råd och vägledning – och svarar gärna på alla dina frågor om målning av fönster och dörrar.

